

Abrufliste

Zähler Typ ZMF120AC

Allgemeine Informationen

Gesamtübersicht der Standard-Datenanzeige Zählerreihe ZMF120AC.

Je nach Zählerparametrierung ist nur eine Auswahl der aufgeführten Anzeigen abrufbar.

Bedienung der Abruftaste für die Datenabfrage

Die Betriebsanzeige (Display) zeigt jeweils den aktuellen Tarif 1.8.T in kWh an.

Durch kurzen Druck <1s auf die Abruftaste des Zählers erscheinen auf dem Display die entsprechenden Registerdaten, alle parametrisierten Tarife können direkt abgelesen werden.

Drückt man die Taste >5s, erscheint die Serviceliste, zuerst die Displaykontrolle (88888888) nun können alle parametrisierten Werte durch kurzen Tastendruck abgerufen werden.

Der Zähler kehrt selbstständig in die Betriebsanzeige zurück.

Zähler Typ ZMF120AC – <1s – Optional für 1 Richtung oder 2 Richtungen

Code	Bedeutung	Anzeige	Einheit
1.8.T	Wirkenergie Bezug	Stand aktuell	Wert
END	Ende der Anzeigeliste		kWh

Zähler Typ ZMF120AC – >5s – Optional für 1 Richtung oder 2 Richtungen

Code	Bedeutung	Anzeige	Einheit
F.F	Fehlermeldung	00000000	
0.0	Gerätenummer	11043273	
1.8.T	Wirkenergie Bezug	Stand aktuell	Wert
2.8.T	Wirkenergie Rücklieferung	Stand aktuell	Wert
32.7	Spannung	L1	230
52.7	Spannung	L2	230
72.7	Spannung	L3	230
31.7	Strom	L1	1.79
51.7	Strom	L2	1.58
71.7	Strom	L3	1.81
16.7	Leistung	L1 – L3	8.38
36.7	Leistung	L1	2.79
56.7	Leistung	L2	2.58
76.7	Leistung	L3	2.81
33.7	Leistungsfaktor	L1	0.91
53.7	Leistungsfaktor	L2	0.95
73.7	Leistungsfaktor	L3	0.92
C.7.0	Anzahl Spannungsausfälle	Stand aktuell	0033
C.7.1	Anzahl Spannungsausfälle L1	Stand aktuell	0033
C.7.2	Anzahl Spannungsausfälle L2	Stand aktuell	0033
C.7.3	Anzahl Spannungsausfälle L3	Stand aktuell	0033
C.5.0	Betriebszustand (Anzeige variabel)		04000090
0.2.0	Hardware Version		22
END	Ende der Anzeigeliste		

Legende

für T (Tarif) : 1 = Tarif 1 2 = Tarif 2 0 = tariflos
für nn (Vormonat): 01 = Januar 02 = Februar 03 = März 04 = April usw.