

ZÄHLER TYP ZFD410 HS

Abrufliste

Allgemeine Informationen

Gesamtübersicht der Standard-Datenanzeige Zählerreihe ZFD410. Je nach Zählerparametrierung ist nur eine Auswahl der aufgeführten Anzeigen abrufbar.

Bedienung der Abruftaste für die Datenabfrage

Durch kurzes, gleichzeitiges Betätigen der beiden Abruftasten des Zählers erscheint auf dem Display die Betriebsanzeige (P laufend).

Durch kurzes Betätigen von einer der beiden Tasten erscheint die Anzeigekontrolle (88888888).

Durch ein weiteres kurzes Betätigen von einer der beiden Tasten erscheint **Std_dAtA**.

Durch langes Betätigen (mindestens drei Sekunden) von einer der beiden Tasten erfolgt die Anzeige des ersten Menüpunktes (F.F. Fehlermeldung).

Durch weiteres Betätigen der unteren Taste erscheinen die Menüpunkte in der Reihenfolge vorwärts, mit der oberen Taste rückwärts. Die Erklärung der auf dem Display angezeigten Codes finden Sie auf der zweiten Seiten.

Ausstieg aus dem Anzeigemenü durch kurzes, gleichzeitiges Betätigen der beide Tasten.



ZÄHLER TYP ZFD410 - 2 RICHTUNGEN - TARIFLOS

Code	inkl.		Anzeige	Einheit
1.4.T	P laufend Bezug (15 min)	Leistung	min. / Wert	MWh
2.4.T	P laufend Lieferung (15 min)	Leistung	min. / Wert	MWh
F.F	Fehlermeldung		00000000	
0.0	Gerätenummer		97587215	
0.1.0	Anzahl Rückstellungen		00	
0.1.0.nn	Datum der letzten Rückstellung		JJ-MM-TT	
0.1.0.nn	Zeitpunkt der letzten Rückstellung		hh:mm	
1.8.T	Wirkenergie Bezug +A	Stand aktuell	Wert	MWh
1.8.T.nn	Wirkenergie Bezug +A	Stand Ende Vormonat	Wert	MWh
2.8.T	Wirkenergie Lieferung -A	Stand aktuell	Wert	MWh
2.8.T.nn	Wirkenergie Lieferung -A	Stand Ende Vormonat	Wert	MWh
5.8.T	Blindenergie QI (ind)	Stand aktuell	Wert	Mvarh
5.8.T.nn	Blindenergie QI (ind)	Stand Ende Vormonat	Wert	Mvarh
6.8.T	Blindenergie QII (kap)	Stand aktuell	Wert	Mvarh
6.8.T.nn	Blindenergie QII (kap)	Stand Ende Vormonat	Wert	Mvarh
7.8.T	Blindenergie QIII (ind)	Stand aktuell	Wert	Mvarh
7.8.T.nn	Blindenergie QIII (ind)	Stand Ende Vormonat	Wert	Mvarh
8.8.T	Blindenergie QIV (kap)	Stand aktuell	Wert	Mvarh
8.8.T.nn	Blindenergie QIV (kap)	Stand Ende Vormonat	Wert	Mvarh
0.9.1	Uhrzeit Zähler		hh:mm:ss	
0.9.2	Datum Zähler		JJ-MM-TT	

Legende

für T (Tarif)

1 = Tarif 1

2 = Tarif 2

0 = tariflos

04 = April usw.

usw.

für nn (Vormonat)

01 = Januar

02 = Februar

03 = März