

# BAUSTROMVERTEILER SICHER INSTALLIEREN

**Auf Baustellen ist die mechanische Belastung für Baustromverteiler und Kabel sehr hoch. Sorgen Sie für eine sichere Baustelle für alle Mitarbeitenden. Mit unserer Anleitung installieren Sie Ihr Stromprovisorium normgerecht und sicher.**

- CKW installiert den Übergabekasten vor Ort zum vereinbarten Zeitpunkt.
- Für den Anschluss zum Bau- oder Event-Stromverteiler sind Sie selber zuständig
- Verlegen und schützen Sie das Anschlusskabel so, dass sämtliche Gefahrenquellen ausgeschlossen werden.
- Verwenden Sie für die Verkabelung Pur/Pur-Kabel (orange). Dieser Kabeltyp eignet sich bestens als Anschluss- und Verbindungsleitung unter anspruchsvollen Bedingungen im Freien und auf Baustellen.
- Ersetzen Sie defekte Industriesteckdosen durch neue CEE-Modelle, die dem nationalen und internationalen Standard entsprechen. Diese erhalten Sie in verschiedenen Strombelastungsstärken.
- Stellen Sie sicher, dass die Baustromverteiler den geltenden Normen für Personen- und Sachenschutz entsprechen. Beschriften Sie Ihre Steckdosen und Sicherungen deutlich.

## **Für Ihre Sicherheit: Sicherheitsnachweise (SiNa)**

Wenn Sie den Baustromverteiler in Betrieb nehmen, muss Ihr Elektroinstallateur eine Sicherheitsnachweis-Schlusskontrolle (SiNa SK) an CKW senden. Innert sechs Monaten nach Inbetriebnahme des Verteilkastens muss ein unabhängiges Kontrollorgan eine Sicherheitsnachweis-Abnahmekontrolle (SiNa AK) erstellen und an CKW senden.

### **BITTE BEACHTEN SIE**

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur von Elektrofachkräften oder von elektrotechnisch unterwiesenen Personen unter Aufsicht von Elektrofachkräften errichtet, verändert und instand gehalten werden. Für weitere Informationen zu Vorschriften und Normen kontaktieren Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.



Eine Liste mit berechtigten Kontrollorganen in Ihrer Region finden Sie unter:  
[www.ckw.ch/kontrollorgane](http://www.ckw.ch/kontrollorgane)

### **Haftung**

Sollte wider Erwarten Ihre elektrische Installation Ursache eines Schadenfalls sein, kommt die Versicherung nur dann vollständig für den Schaden auf, wenn Sie allen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen sind. Dazu gehört die korrekte Erstellung des Sicherheitsnachweises.

### **Kontakt**

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns unter 041 249 56 56 oder [meldewesen@ckw.ch](mailto:meldewesen@ckw.ch)

### **BESTELLUNG**

- Die vollständige Bestellung muss mindestens sieben Tage vor dem gewünschten Montagezeitpunkt bei CKW eintreffen.
- Expressbestellungen sind gegen einen Zuschlag möglich. CKW installiert den Anschluss innert drei Tagen (Montag - Freitag), wenn alle Angaben vollständig und korrekt sind.

**Jetzt bestellen unter [www.ckw.ch/bna](http://www.ckw.ch/bna)**