

Abrufliste

Zähler Typ ZMB410

Allgemeine Informationen

Gesamtübersicht der Standard-Datenanzeige Zählerreihe ZMB410.
Je nach Zählerparametrierung ist nur eine Auswahl der aufgeführten Anzeigen abrufbar.

Bedienung der Abruftaste für die Datenabfrage

Durch kurzen Druck auf die Abruftaste des Zählers erscheinen auf dem Display die entsprechenden Zählerdaten, zuerst die Anzeigekontrolle (88888888). Drückt man die Taste dauernd, rollt die Anzeige von Hauptwert zu Hauptwert und überspringt vorhandene Vorwerte, (Schnelldurchlauf).

Zähler Typ ZMB410 – Optional für 1 Richtung oder 2 Richtungen

Code	Bedeutung	Anzeige	Einheit
4.T	P laufend Bezug (15 min) Leistung	min. / Wert	kW
F	Fehlermeldung	00	
0.0	Gerätenummer Zeile 1	0000007	
0.1	Gerätenummer Zeile 2	6523816	
1	Anzahl Rückstellungen	00	
2.T	P max kumuliert Bezug Leistung	Wert	kW
6.T	P max Bezug laufender Monat Leistung	Wert	kW
6.T	P max Bezug laufender Monat Datum	JJ-MM-TT	
6.T	P max Bezug laufender Monat Zeit	hh:mm	
6.T.nn	P max Bezug Vormonat Leistung	Wert	kW
6.T.nn	P max Bezug Vormonat Datum	JJ-MM-TT	
6.T.nn	P max Bezug Vormonat Zeit	hh:mm	
8.T	Wirkenergie Bezug Stand aktuell	Wert	kWh
8.T.nn	Wirkenergie Bezug Stand Ende Vormonat	Wert	kWh
9.T	Blindenergie Bezug Stand aktuell	Wert	kvarh
9.T.nn	Blindenergie Bezug Stand Ende Vormonat	Wert	kvarh
18.T	Wirkenergie Rücklieferung Stand aktuell	Wert	kWh
18.T.nn	Wirkenergie Rücklieferung Stand Ende Vormonat	Wert	kWh
19.T	Blindenergie Rücklieferung Stand aktuell	Wert	kvarh
19.T.nn	Blindenergie Rücklieferung Stand Ende Vormonat	Wert	kvarh
10.nn	Datum der letzten Rückstellung	JJ-MM-TT	
10.nn	Zeitpunkt der letzten Rückstellung	hh:mm	
11	Uhrzeit Zähler	hh:mm:ss	
12	Datum Zähler	JJ-MM-TT	

Legende

für T (Tarif) : 1 = Tarif 1 2 = Tarif 2 0 = tariflos
für nn (Vormonat): 01 = Januar 02 = Februar 03 = März 04 = April usw.