

ZÄHLER TYP ZMD120AR

Abrufliste

Allgemeine Informationen

Gesamtübersicht der Standard-Datenanzeige Zählerreihe ZMD120AR21 / ZMD120AR41. Je nach Zählerparametrierung ist nur eine Auswahl der aufgeführten Anzeigen abrufbar.

Bedienung der Abruftaste für die Datenabfrage

Durch kurzen Druck auf die Abruftaste des Zählers erscheinen auf dem Display die entsprechenden

Zählerdaten, zuerst die Anzeigekontrolle (88888888). Drückt man die Taste dauernd, rollt die Anzeige von Hauptwert zu Hauptwert und überspringt vorhandene Vorwerte, (Schnelldurchlauf).

Kontakt

Zählen und Messen
Telefon 041 249 56 23
E-Mail zaehlen.messen@ckw.ch

ZÄHLER TYP ZMD120AR21 / ZMD120AR41 - OPTIONAL FÜR 1 RICHTUNG ODER 2 RICHTUNGEN

Code	inkl.		Anzeige	Einheit
1.4.T	P laufend Bezug (15 min)	Leistung	min. / Wert	kW
F	Fehlermeldung		00000000	
0.0	Gerätenummer		78956215	
0.1.0	Anzahl Rückstellungen		00	
0.1.0.nn	Datum der letzten Rückstellung		JJ-MM-TT	
0.1.0.nn	Zeitpunkt der letzten Rückstellung		hh:mm	
1.2.T	P max kumuliert Bezug	Leistung	Wert	kW
1.6.T	P max Bezug laufender Monat	Leistung	Wert	kW
1.6.T	P max Bezug laufender Monat	Datum	JJ-MM-TT	
1.6.T	P max Bezug laufender Monat	Zeit	hh:mm	
1.6.T.nn	P max Bezug Vormonat	Leistung	Wert	kW
1.6.T.nn	P max Bezug Vormonat	Datum	JJ-MM-TT	
1.6.T.nn	P max Bezug Vormonat	Zeit	hh:mm	
1.8.T	Wirkenergie Bezug	Stand aktuell	Wert	kWh
1.8.T.nn	Wirkenergie Bezug	Stand Ende Vormonat	Wert	kWh
2.8.T	Wirkenergie Rücklieferung	Stand aktuell	Wert	kWh
2.8.T.nn	Wirkenergie Rücklieferung	Stand Ende Vormonat	Wert	kWh
0.9.1	Uhrzeit Zähler		hh:mm:ss	
0.9.2	Datum Zähler		JJ-MM-TT	

Legende

für T (Tarif) 1 = Tarif 1 2 = Tarif 2 0 = tariflos
für nn (Vormonat) 01 = Januar 02 = Februar 03 = März 04 = April usw.