

# ZÄHLER TYP ZMR110CR

## Abrufliste

### Allgemeine Informationen

Gesamtübersicht der Standard-Datenanzeige Zählerreihe ZMR110CR.

### Bedienung der Abruftaste für die Datenabfrage

Die Betriebsanzeige (Display) zeigt jeweils die aktuelle Leistung 16.7.0 Summe in kW.

Durch kurzen Druck <1s auf die Abruftaste des Zählers erscheinen auf dem Display die entsprechenden Registerdaten, zuerst die Displaykontrolle (88888888) nun können alle parametrisierten Werte durch kurzen Tastendruck abgerufen werden.

Drückt man die Taste >5s, erscheint die Serviceliste, zuerst die Displaykontrolle (88888888) nun können alle parametrisierten Werte durch kurzen Tastendruck abgerufen werden. Der Zähler kehrt selbstständig in die Betriebsanzeige zurück.

### Kontakt

Zählen und Messen  
Telefon 041 249 56 23  
E-Mail zaehlen.messen@ckw.ch

### ZÄHLER TYP ZMR110CR - <1S - 2 RICHTUNGEN

Code	inkl.		Anzeige	Einheit
16.7.0	Aktuelle Leistung	Leistung	Wert	kW
F.F.0	Fehlermeldung		00000000	
0.0.0	Gerätenummer		30591170	
0.1.0	Anzahl Rückstellungen		00	
1.2.T	P max kumuliert Bezug	Leistung	Wert	kW
1.6.T	P max Bezug laufender Monat	Leistung	Wert	kW
1.6.T	P max Bezug laufender Monat	Datum	JJ-MM-TT	
1.6.T	P max Bezug laufender Monat	Zeit	hh:mm	
2.2.T	P max kumuliert Rücklieferung	Leistung	Wert	kW
2.6.T	P max Rücklieferung laufender Monat	Leistung	Wert	kW
2.6.T	P max Rücklieferung laufender Monat	Datum	JJ-MM-TT	
2.6.T	P max Rücklieferung laufender Monat	Zeit	hh:mm	
1.8.T	Wirkenergie Bezug +A	Stand aktuell	Wert	kWh
2.8.T	Wirkenergie Lieferung -A	Stand aktuell	Wert	kWh
5.8..T	Blindenergie QI (ind)	Stand aktuell	Wert	kvarh
6.8..T	Blindenergie QII (kap)	Stand aktuell	Wert	kvarh
7.8.T	Blindenergie QIII (ind)	Stand aktuell	Wert	kvarh
8.8.T	Blindenergie QIV (kap)	Stand aktuell	Wert	kvarh
0.9.1	Uhrzeit Zähler		hh:mm:ss	
0.9.2	Datum Zähler		JJ-MM-TT	

### Legende

für T (Tarif)

1 = Tarif 1

2 = Tarif 2

0 = tariflos

CKW

Postfach • 6002 Luzern • Schweiz

www.ckw.ch

CKW.