

# ZÄHLER TYP EMH LZQJ-XC DIREKT

## Abrufliste

### Allgemeine Informationen

Je nach Zählerparametrierung ist nur eine Auswahl der dargestellten Anzeigen abrufbar.

### Bedienung der Abruftaste für die Datenabfrage

Durch kurzes Betätigen der Abruftaste am Zähler erscheint auf dem Display die Anzeigekontrolle (88888888) blinkend.

Durch langes Betätigen (mindestens drei Sekunden) der Abruftaste erscheint: **Std\_dAtA**.

Durch ein weiteres langes Betätigen (mindestens drei Sekunden) der Abruftaste erfolgt die Anzeige des ersten Menüpunkts (0.0.0 Gerätenummer).

Durch weiteres Betätigen der Abruftaste erscheinen die Menüpunkte nacheinander. Die Erklärung der auf dem Display angezeigten Codes finden Sie auf der zweiten Seite.

Das Verlassen des Anzeigemenüs erfolgt durch langes Betätigen (mindestens drei Sekunden) der Abruftaste.



## ZÄHLER TYP LZQJ-XC DIREKT - 2 RICHTUNGEN - TARIFLOS

Code	inkl.		Anzeige	Einheit
1.25	P aktuell (15 min)	Leistung	Wert	kW
0.0.0	Gerätenummer		03710055	
1.8.T	Wirkenergie Bezug +A	Stand aktuell	Wert	kWh
1.8.T.nn	Wirkenergie Bezug +A	Stand Ende Vormonat	Wert	kWh
2.8.T	Wirkenergie Lieferung -A	Stand aktuell	Wert	kWh
2.8.T.nn	Wirkenergie Lieferung -A	Stand Ende Vormonat	Wert	kWh
5.8.T	Blindenergie QI (ind)	Stand aktuell	Wert	kvarh
5.8.T.nn	Blindenergie QI (ind)	Stand Ende Vormonat	Wert	kvarh
6.8.T	Blindenergie QII (kap)	Stand aktuell	Wert	kvarh
6.8.T.nn	Blindenergie QII (kap)	Stand Ende Vormonat	Wert	kvarh
7.8.T	Blindenergie QIII (ind)	Stand aktuell	Wert	kvarh
7.8.T.nn	Blindenergie QIII (ind)	Stand Ende Vormonat	Wert	kvarh
8.8.T	Blindenergie QIV (kap)	Stand aktuell	Wert	kvarh
8.8.T.nn	Blindenergie QIV (kap)	Stand Ende Vormonat	Wert	kvarh
0.9.1	Uhrzeit Zähler		hh:mm:ss	
0.9.2	Datum Zähler		JJ-MM-TT	
End	Ende der Anzeige			

### Legende

für T (Tarif)

1 = Tarif 1

2 = Tarif 2

0 = tariflos

04 = April usw.

usw.

für nn (Vormonat)

01 = Januar

02 = Februar

03 = März